

## Használati utasítás Ravas akkumulátor és hozzá tartozó töltőegység

Egy teljesen feltöltött teleppel az átlagos mérési idő megszakítás nélkül hozzávetőlegesen 35 óra. (Nyomtató nélküli kivitelnél).

Amikor a telep feszültsége túl alacsony, a "LOBAT" kiírás megjelenik a kijelzőn, ha az akku teljesen lemerült, a rendszer magától kikapcsol. Az akkumulátort kizárólag a gyári töltővel töltsse fel, melyet tartozékként szállítunk a mérleggel együtt.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében kérjük az akkutöltést a következőképpen végezze el:

1. Helyezze be az akkumulátort a töltőegységbe.
2. A töltőegységet helyezze áram alá (220-240VDC). A töltőn található LED pirosan kigyullad mely jelzi, hogy az akkumulátor töltése megkezdődött. Javasoljuk az akkumulátort legalább 6 órahosszig tölteni, így az akku kapacitása nem csökken. Egy teljesen lemerített akkumulátor kb. 6 óra alatt éri el a max. töltési szintet. Amikor a LED átvált folyamatos zöld jelzésre, a töltés befejeződött. Az akku túltöltése nem lehetséges, a töltő automatikusan kikapcsol az akku feltöltését követően
3. Húzza ki a töltőt a hálózati áramforrásból.
4. Távolítsa el az akkumulátort a töltőegységből.

**!!! Az akku élettartamának csökkenéséhez, meghibásodásához vezethet, ha az akkut a hálózathoz csatlakoztatott töltőből húzza ki. Mielőtt eltávolítja az akkut a töltőből húzza ki azt a hálózati áramforrásból !!!**

5. A következő akkumulátor töltéséhez kezdje az 1. lépésnél.

